

Adjust fitting for Printing Analogues

The fitting of the printing analogues can vary depending of the 3D Printer and/or material.

The parameter „Horizontal offset” helps to modify and adjust the fitting of the analogue in the printed model.

Passungseinstellung von Printanalogen

Die Passung der Printanaloge kann abhängig vom 3D-Drucker und/oder dem Material variieren.

Der Parameter „Horizontaler Spalt” dient zum Anpassen der Passung des Printanaloges im 3D gedruckten Modell.

